





















Plaatsingsvoorschriften




Instructions de pose




 <p>Muurprofiel / Profilé Mural Profal PM31 / Profal PM32</p>	 <p>Geperforeerde alu tape Alu tape perforé</p>	 <p>Volle alu tape Alu tape non-perforé</p>
 <p>Cod. 4893</p> <p>Basisprofiel 2 – 12 mm Profilé de base 2 -12 mm</p>	 <p>Cod. 4894</p> <p>Basisprofiel 16-20-25 mm Profilé de base 16-20-25 mm</p>	 <p>Cod. 4895</p> <p>Basisprofiel 32-40 mm Profilé de base 32-40 mm</p>
 <p>Cod. 2760</p> <p>Neopreen rol 50m Neoprène rouleau 50m</p>	 <p>U profiel Profilé U</p>	 <p>Cod. 4898</p> <p>Eindkap PC Plaquette de finition PC</p>
 <p>Cod. 4890</p> <p>Afdekkap – zichtbare bevestiging Capuchon – fixation visible</p>	 <p>Cod. 4891(+4892)</p> <p>Afdekkap – verborgen bevestiging Capuchon – fixation invisible</p>	 <p>Cod. 4892(+4891)</p> <p>Insert blinde bevestiging Insert fixation invisible</p>
 <p>Thermische onderbreking Rupture thermique</p>	 <p>Kokerprofiel Profilé carré</p>	 <p>Gootprofiel PG61 Gouttière PG61</p>

<p>Bevestig het muurprofiel (PM31, PM32) aan de gevel. De hellingsgraad van het dak moet minstens 5% bedragen</p>	<p>Fixez le profilé mural (PM31, PM32) à la façade. La pente du toit doit être d'au moins 5%.</p>
<p>Begin vanaf de linkerkant van de dakconstructie en werk zo naar rechts. Plaats het onderprofiel (4893, 4894, 4895) gelijkmatig over de lengte van het linker dakspant (of over de gordingen).</p>	<p>Commencez à travailler du côté gauche de la structure du toit en allant vers la droite. Placez le profilé de base (4893, 4894, 4895) uniformément sur la longueur du chevron latéral gauche (ou sur les pannes).</p>
<p>Plaats de dichting (2760) in de linker- en rechterkant van het onderprofiel. snijd de dichting bij zodat hij gelijk ligt met het uiteinde van het profiel.</p>	<p>Insérer les joints (2760) dans les côtés gauche et droit du profilé de base. Découper le joint pour qu'il soit au même niveau que l'extrémité du profilé.</p>
	
<p>Plaats het onderprofiel op de meest linkse steunbalk (of gording). Boor om de 60 cm voor met een 6 mm boor, door het midden van het onderprofiel profiel en in de steunbalk (of gording).</p>	<p>Placez le profilé de base sur le chevron (ou la panne) le plus à gauche. Prépercez tous les 60 cm avec un foret de 6 mm à travers le milieu du profilé de base et dans les chevrons (ou les pannes).</p>
<p>Bevestig het onderprofiel aan de steunbalken (of gordingen) met zelftappende schroeven van minimaal 38 mm met verzonken kop.</p>	<p>Fixer le profilé de base aux chevrons (ou aux pannes) à l'aide de vis autotaraudeuses d'au moins 38 mm à tête cylindrique encastrée.</p>
	
<p>Plaats aan de linkzijde het kokerprofiel om de zijkant af te dichtten.</p>	<p>Sur le côté gauche, placez le profilé carré pour sceller le côté.</p>
<p>Plaats het thermisch profiel (2761) in het onderprofiel.</p>	<p>Insérer le profilé de rupture thermique (2761) dans le profilé de base.</p>

	
<p>Werk verder naar rechts, herhaal stap 2 tot en met 5.</p>	<p>En se déplaçant vers la droite, répéter les étapes 2 à 5.</p>
<p>Meet de afstand tussen de twee zijanten van de profielen om de afmetingen van je plaat te krijgen. Houdt er rekening mee dat door temperatuurschommelingen de plaat tot 4 mm groter of kleiner kan worden.</p>	<p>Mesurez la distance entre les deux côtés des profils pour obtenir les dimensions de votre plaque. Tenez compte du fait que les variations de température peuvent augmenter ou diminuer la plaque de 4 mm.</p>
<p>Laat de beschermfolie op de polycarbonaatplaat zitten terwijl u de plaat op lengte zaagt. deze zaagsneden moeten worden uitgevoerd met een hoge snelheid terwijl u langzaam over de plaat beweegt. gebruik een cirkelzaag (80 tanden) of een decoupeerzaag met fijne tanden.</p>	<p>Laisser le film de protection sur la feuille de polycarbonate pendant la coupe à longueur. ces coupes doivent être effectuées à grande vitesse tout en descendant lentement le long de la feuille. utiliser une scie circulaire (80 dents) ou une scie sauteuse à dents fines.</p>
<p>Trek de folie minstens 15 cm van de onder- en bovenkant van de plaat om aluminiumtape aan te brengen op de bovenste groeven en ontluchtingstape op de onderste groeven van de platen.</p>	<p>Tirez le film à au moins 15 cm du bas et du haut de la planche pour appliquer du ruban adhésif en aluminium sur les rainures supérieures et du ruban adhésif de ventilation sur les rainures inférieures des planches.</p>
<p>Zaag het u-profiel op de breedte van de plaat en bevestig het aan de onderkant.</p>	<p>Couper le profilé en U à la largeur de la feuille et le fixer à l'extrémité inférieure.</p>
<p>Leg de plaat op het onderste aluminium profiel met voldoende ruimte zodat het polycarbonaat kan uitzetten en inkrimpen. Min 4 mm van de opstaande beentjes.</p>	<p>Placez la feuille sur le profilé de base en laissant suffisamment d'espace pour permettre au polycarbonate de se dilater et de se contracter. Moins 4 mm de pattes surélevées.</p>

	
<p>Plaats de dichting (2760) in de linker- en rechterkant van het bovenprofiel (4890, 4891). Snijdt de dichting bij zodat hij gelijk ligt met het uiteinde van het alu profiel.</p>	<p>Insérer le joint (2760) dans les côtés gauche et droit du profilé supérieur (4890, 4891). Découper le joint pour qu'il affleure l'extrémité du profilé en aluminium.</p>
<p>Voeg het bovenprofiel (4890, 4891) samen met het onderprofiel (4893, 4894, 4895) en klem het vast.</p>	<p>Joindre le profilé de base (4890, 4891) au profilé inférieur en aluminium (4893, 4894, 4895) et les serrer l'un contre l'autre.</p>
	
<p>Boor ongeveer om de 60 cm voor met een 6 mm boor door het bovenste en onderste aluminium profiel in de steunbalk of gordingen. Zet deze schroeven uit elkaar ten opzichte van de schroeven die al in het onderste aluminium profiel zitten, zodat ze niet botsen of wrijven.</p>	<p>Percez environ tous les 60 cm avec un foret de 6 mm les profils en aluminium de base et inférieur dans la poutre de soutien ou les pannes. Ces vis doivent être placées à l'écart des vis déjà présentes dans le profilé inférieur en aluminium, afin qu'elles ne s'entrechoquent pas et qu'elles ne frottent pas.</p>
<p>Gebruik verzonken zelftappende schroeven van minimum 63 mm om de bovenste en onderste aluminium profielen aan de steunbalken of gordingen te bevestigen. SPAN DEZE NIET TE HARD AAN</p>	<p>Utilisez des vis autotaraudeuses à tête fraisée d'au moins 63 mm pour fixer les profils supérieurs et inférieurs en aluminium aux poutres de soutien ou aux pannes. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT</p>
	

<p>Als profiel 4891 wordt gebruikt, breng dan de verborgen schroefafdekking (4892) aan op de bovenkant van de aluminium profielen.</p>	<p>Si le profil 4891 est utilisé, insérer le cache-vis (4892) sur la partie supérieure des profils en aluminium.</p>
	
<p>Werk verder naar rechts en herhaal de bovenstaande stappen tot je het einde van het dak bereikt.</p>	<p>Continuez vers la droite et répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous atteigniez l'extrémité du toit.</p>
<p>Plaats aan de rechterzijde het kokerprofiel om de zijkant af te dichten.</p>	<p>Sur le côté droit, placez le profilé carré pour sceller le côté.</p>
<p>Als u klaar bent, bevestigt u de pc-eindkapjes (4898) en zaagt u deze op de gewenste lengte af.</p>	<p>Lorsque vous avez terminé, fixez les embouts PC (4898) et coupez-les à la longueur souhaitée.</p>

Opmerking :

Om de plaatbreedte te bepalen dient u 35 mm in mindering te brengen voor het verbindingsprofiel.

Voor het randprofiel is dit 55 mm.

Remarque :

Pour déterminer la largeur du panneau, il faut déduire 35 mm pour le profilé de raccordement.

Pour le profilé de bordure, ce chiffre est de 55 mm.